

SKÖTSELRÅD FÖR APPLICERAD FILM

För att filmen skall bestå oskadd och hålla under lång tid skall följande anvisningar beaktas. Som grundregel gäller att film alltid är mer repkänslig än vanligt glas.

Observera att ingen rengöring av filmytor får göras 30 dagar efter installation.

- ❶ Fönstren ska rengöras regelbundet (4 ggr/år) annars kan smuts, salt och andra partiklar som får sitta för länge bränna fast och detta sliter på filmen och dess ytskikt. Vid kontinuerlig rengöring förebygger man detta slitage. Viktigt! Tänk på att tvätta bort fågelspillning omgående eftersom det kan bränna fast och skada filmen.
- ❷ Vid rengöring rekommenderas ljummet vatten och diskmedel. Medel innehållande ammoniak förstör filmen.
- ❸ Använd endast mjuka trasor och fönsterskrapor med mjukt gummi. Vassa och smutsiga föremål kan repa och skada filmen.

Glöm inte att informera eventuell fönsterputsare att solskyddsfilm/säkerhetsfilm är installerad på glaset.

Observera

Termiskt brott (sprickor) på glaset kan uppkomma och orsakas av kritiska temperaturskillnader och kan bero på:

- Utvändiga persienner delvist nerrullade.
- Invändig avskärmning som t.ex. persienn eller rullgardin som ligger tätt intill glaset och ger dålig luftgenomströmning.
- Invändig avskärmning som t.ex. persienn eller rullgardin som delvist är neddragen som ger en ojämn temperatur i glaset.
- Material som läggs mot rutan invändigt som t.ex. kuddar, frigolit, isolering etc. Ofta för att mörklägga, förhindra insyn eller avskärma mot solen.

Brott i glas som kan hänvisas till ovan angivna orsaker är inte reklamationsberättigat.